

## X-music H32 Wabi

БЕЗДРОТОВІ НАВУШНИКИ З  
МІКРОФОНОМ

## Посібник користувача

### Специфікація

Bluetooth (BT): V4.2

Радіус передачі даних: До 10 м

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Батарея: 3.7В / 200мАг

Час заряджання: близько 2 годин

Час роботи: до 4х годин

Час в режимі очікування: до 12 годин

Чутливість: 103 ± 3дБ

Імпеданс (опір): 32 ± 3 Ω

Діаметр динаміка: 40 мм

### Комплектація

Складані навушники BT – 1 шт

Micro-USB кабель – 1 шт

Аудіо кабель -1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Гарантійний талон – 1 шт

### Функції

1. Увімкнення/Вимкнення/ Відповіді на виклик / Закінчити виклик
2. Гучність-/ Попередній
3. Відтворення / Пауза
4. Гучність+/ Наступний
5. Вибір режиму
6. Індикатор
7. Слот microSD
8. Роз'єм microUSB
9. 3.5 мм аудіо роз'єм (AUX)
10. Мікрофон



### Опис

Для увімкнення навушників натисніть та утримуйте ① більше 2сек, навушники перейдуть в режим Bluetooth. Індикатор буде блимати по чергово синім та красним кольорами.

Для вимкнення натисніть та утримуйте ① більше 2 сек, індикатор вимкнеться, навушники вимкнуться.

Для відповіді на виклик/закінчення виклику/Набору останнього номера коротко натисніть ①. Під час розмови відтворення музики автоматично переходить в режим пауза, після закінчення виклику відтворення продовжиться автоматично.

Для переходу до попередньої пісні натисніть ② .

Для зменшення гучності натисніть та утримуйте ②. Для збільшення гучності натисніть та утримуйте ④.

Для переходу до наступної пісні натисніть ④. Для відтворення/паузи натисніть ③.

Для автоматичного вимкнення режиму Bluetooth натисніть та утримуйте ③ більше 2 сек.

Для зміни режиму роботи (Bluetooth або MP3 плеєр) натисніть ⑤: (при наявності microSD картки в слоті).

### Режим Bluetooth

1. Підключення до інших пристроїв (Сполучення). При увімкненні пристрій автоматично перемикається в режим BT та готовий до сполучення з іншим пристроєм. При цьому індикатор починає швидко блимати червоним та синім. Якщо останній підключений пристрій не знайдено, навушники можуть бути сполучені з новим пристроєм. Після успішного сполучення індикатор світиться синім. В режимі прослуховування музики індикатор повільно блимає синім.

2. Сполучення з іншим пристроєм. Вимкніть приєднаний пристрій. При цьому індикатор починає швидко блимати червоним та синім. Навушники можуть бути сполучені з новим пристроєм. Після успішного сполучення індикатор світиться синім.

В режимі прослуховування музики індикатор повільно блимає синім.

3. При регулюванні гучності у випадку досягнення максимальної гучності звучить сигнал.

### Режим MP3 плеєра.

1. Встановіть microSD картку в слот.

2. Після встановлення картки навушники автоматично перемикаються в режим відтворення аудіофайлів з картки пам'яті.

### LED індикація

Заряджання:	Індикатор червоного кольору. Коли батарея повністю заряджена – колір синій
Увімкнення:	Почергове блимання між червоним та синім кольором
Вимкнення:	Індикатор вимкнуто
З'єднано:	Індикатор світиться синім кольором
Працює BT:	Повільне блимання синім кольором
Працює Aux:	Індикатор вимкнуто

### Увага!

1. Вимикайте навушники, якщо не сполучені з іншими пристроями, щоб уникнути розрядження.
2. Будь ласка, не виконуйте інших операцій при пошуку BT пристроїв.
3. Будьте обережні з регулюванням гучности, щоб уникнути проблем із слухом.
4. Користуйтеся навушниками обережно, щоб запобігти пошкодженню пристрою.
5. Рекомендуємо слідкувати за повним зарядом батареї, якщо навушники використовуються не часто.



# X-music H32 Wabi

WIRELESS HEADPHONE WITH  
BUILT-IN MIC

## USER MANUAL

### Specifications

BT:V4.2

Working Range: Up 10m

Frequency Response: 20Hz-20KHz

Battery: 3.7V/200Mah

Charging Time:≈2H

Working Time: 2.5H~4H (max volume)

Standby Time: ≈12H

Sensitivity: 103±3dB

Impedance: 32±3 Ω

Speaker Diameter: 40mm

### Packing list

Foldable BT headphone

USB charging cable


Audio cable (3.5mm)

Warranty card

User Manual

### Function

1. Power on/off/ Pick up /Hang on
2. Volume-/Previous
3. Play/pause
4. Volume+/Next
5. Mode change 3
6. Indicator
7. TF
8. Charging port
9. 3.5mm Aux port
10. Mic



### Description

Press ① for more than 2 seconds, then the headphone turns into BT Mode. The BT indicator light will alternate in Red and Blue.

Press ① over 2 seconds, indicator will turn off and the headphone will also shut down.

Short press ① for answer call/Hangup/dial back. When incoming call, the music will be automatically paused, after the call is hung up, the music will continue to play again automatically.

Short press ②, the music will return to the previous track.

Long press ② the volume goes down.

Short press ④, the music comes to the next one.

Long press ④, the volume goes up.

Short press ③, for play/pause.

Press ③ over 2 seconds, the device will be BT disconnected automatically.

Short press ⑤ for mode change: BT mode and TF mode.

### BT Mode

1. **First pairing:** it will enter the BT mode automatically when the headphone is switched on, then the prompt tone "Power on, the BT device is ready to pair" and BT indicator will alternate in Red and Blue. If the last connected device could not be found, the head phone will automatically enter pairing mode. After pairing successfully, the voice prompts "The BT device is connected successfully" and BT indicator will keep a stable Blue. Under working mode, indicator will flash Blue slowly.

2. **Repairing:** Turn off the connected BT devices, BT indicator will alternate in Red and Blue again. After repairing with new device, the voice prompts "The BT device is connected successfully" and BT indicator will keep a stable Blue. Under working mode, indicator will flash Blue slowly.

3. Warning voice of max volume: "Didi"

### LED indication

Charging:	Indicator keep Red. When full charged, it turns to Blue
Power on\pairing:	Alternate in Red and Blue
Power off:	No light
Connected:	Blue stable
BT Working:	Flash in Blue slowly
Aux Working:	No light

### Note

1. Please turn off the head phone if no connected device in order to avoid power consumption.
2. Please do not perform other operations when searching BT in case of procedure error.
3. Please adjust volume properly to avoid possible harm to ears.
4. Please pay attention to the using environment to prevent the damage to the BT headphone.
5. Please get BT head phone full charged when it is seldom used.